

取付手順 3 仕上げ



⑨
右側ステップから出ている配線は左写真のような取り回しにしてください。(黄色で示した配線)
最後に右下のカウル(カバー)を取付けてます。
この時、配線を挟まないように気を付けてください。
全てつけ終わったら完成です。



⑩
右側完成図



⑪
左側の完成図

<最後に>

取付けに関わったすべての部品、ボルト等が確実に固定されているか確認してください。
また、灯火類も正しく機能しているか確認してください

製品に関するお問合せ先
有限会社ディライト
三重県鈴鹿市住吉 3 丁目 30-20
TEL059-370-3528